

Holoコネクト 2.0

テザリングモードが追加されました





Holoコネクト 2.0アップデート概要

Holoコネクト 2.0へのアップデートによってWifiだけでなく、テザリング機能を使えるようになりました。

「テザリング機能」とは、スマートフォンそのものをWi-Fiルーターのようにして使うことでWi-Fiがない場所でも、スマートフォンの電波経由でパソコンやタブレットをインターネットに接続させる機能のことです。

これによって、外出時にWi-Fi環境がなくても、気軽にMシステムの構文をHoloに同期させることができるようになりました。

また、これまではバッテリーの充電中でないと構文の同期やファームウェアのアップデート操作ができませんでしたが、テザリング機能使用時は、一定のバッテリー残量があれば構文の同期やファームウェアアップデートが可能となります。

※テザリングモードは、Wi-Fiでの構文同期と比べ、追加で設定項目が必要になるため、Wi-Fiのご利用で十分な場合は、テザリングモードでの構文同期を強く勧めるものではありません。



STEP1:スマートフォンで テザリング機能を有効にする

Holoアプリのテザリングモードのご利用にあたっては、
まずスマートフォンの「テザリング機能」を有効にする必要があります。

iPhoneとAndroidでそれぞれ設定方法が異なりますので、
該当する方の解説をご参照いただき
最初にスマートフォンの設定をおこなってください。

テザリング機能を有効にする方法: Androidの場合



Androidの場合

- ・「Wi-Fiアクセスポイントの使用」をオンにします。
- ・「互換性を拡張する」をオンにする必要があります。（「互換性を拡張する」の項目が有る場合）

テザリング機能を有効にする方法:iPhoneの場合



iPhoneの場合

・「Wi-Fiアクセスポイントの使用」をオンにします。

・「互換性を優先」をオンにする必要があります。（「互換性を優先」の項目が有る場合）



STEP2: Holoアプリで テザリングモードの利用設定をする

スマートフォンの「テザリング機能」を有効にしたら、
次にHoloアプリを開いて
テザリングモードを利用するための設定をおこないます。

Holoアプリを開いて、
次のページからの解説を参照いただきながら
アプリの設定をおこなってください。

ホーム



Holoの電源



☑ Mシステムを開く

🔄 構文を同期する

☰ 構文リストを見る

[ヘルプページを参照する](#)



テザリングモードをONにするには
まず右下の歯車マークをタップしてくだ
さい。

< 戻る

設定

ファームウェアアップデート

ファームウェアバージョン: 1.11.00

ファームウェアバージョンは最新です。
ファームウェアのアップデートは必要ありません。

プライバシーポリシー

ライセンス情報

テザリングモード



テザリングモードについて



アプリバージョン: 2.0.1

設定画面の右下のテザリングモードのスイッチをタップしてON(緑色)してください。

ホーム



Holoの電源



☑ Mシステムを開く

🔄 構文を同期する

☰ 構文リストを見る

[ヘルプページを参照する](#)

ホーム画面でチェーンマークが表示されます。

このマークが表示されているとテザリングモードがONの状態です。





構文同期中はHolo、スマートフォンが十分に充電されている状態にしてください。完了前にバッテリーが切れた場合は修理対応になる場合があります。

解決しない場合はヘルプページをご参照ください。

確認しました

キャンセル

ヘルプページを参照する

テザリングモード時は
バッテリーの残量が※一定量残っていれば、充電しながらでなくても構文の入れ替えやファームウェアのアップデートが可能です。

※右上のバッテリーマークが緑色の場合に可能です。オレンジ色、赤色の場合は構文の入れ替え、ファームウェアアップデートはおこなえません。



テザリングの設定

Holoへテザリングの設定を行います。
テザリングIDとパスワードを入力してください。

テザリングID

name 123 123

パスワード

●●●●●●●●

表示

🔄 テザリングに接続しています

キャンセル

テザリングモード時
スマートフォンのテザリングIDと
パスワードは手動で入力をお願いいたしま
す。

iPhone のテザリングID (SSID)と
パスワードの確認、変更方法は[こちら](#)

Androidは[こちら](#)